




付属品

本体付属品および主なオプション品






タブレット本体・付属品（スタートパック）

名前	イラスト
タブレット Lenovo Tab M10HD 2nd Gen	
ACアダプター	
USBケーブル	
カードスロットピン （取り出しツール）	
クイックスタートガイドなど	


タブレットスタンド本体・付属品（スタートパック）

名前	イラスト
タブレット スタンド	
コードクリップ	
ご利用方法について	

プリンター本体・付属品（スタートパック）

名前	イラスト
プリンター CITIZEN CT-S257	
ACアダプター	
AC電源コード	
パーティション	
ケーブルクランプ	
L字USBケーブル x2	
L字LANケーブル	
ケーブルカバー	
サンプルロール紙	
クイックスタートガイド	


ロール紙（スタートパック）

名前	イラスト
ロール紙 5巻	


LANケーブル（スタートパック）

名前	イラスト
LANケーブル 3m	




ガイド（スタートパック）

名前	イラスト
E Z ネットレジ ガイド	


ドドア本体・付属品（スタートパック）

名前	イラスト
ドドア FKSystem E-35S	
鍵 2本	



客用表示本体・付属品（オプション）

名前	イラスト
客用表示 FKSystem LM-760	
USBケーブル	
固定用両面テープ	
両面テープと面ファスナー	




スキャナ本体・付属品（オプション）

名前	イラスト
スキャナ	
ミニUSBケーブル	
ネックストラップ	
クイックスタートガイド	


自動釣銭機本体・付属品（オプション）

名前	イラスト
自動釣銭機 左：硬貨部CSC777 右：紙幣部CSB777	
クリーニングクロス	
ピンセット	
ブローア	
ユニット鍵（白色）	
紙幣回収庫扉鍵（黄色）	
取扱説明書	
簡易マニュアル	
電源ACコード	 紙幣部インターフェースコネクタ 紙幣部電源用コネクタ 電源インレット 紙幣部電源用コネクタ POSインターフェースコネクタ
硬貨－紙幣間電源用ケーブル	
硬貨－紙幣間インターフェースケーブル	
POSインターフェースケーブル（プリンターと接続）	
固定金具	

決済端末本体・付属品（オプション）

名前	イラスト
決済端末	
ACアダプター	
ロール紙	
プライバシーシールド	
クイックリファレンス	

QRコードリーダー本体・付属品（オプション）

名前	イラスト
QRコードリーダー	
取扱説明書	